

PARADOX ESPRIT 728 PANEL PROGRAMI

SAAT GİRMEK İÇİN= Sisteme elektrik verildikten sonra TBL ışığı yanar
Enter bas 282828 gir sonra MEM tuşuna bas ondaki saati gir
ÖRNEK = enter +282828+MEM+XXXX saat dakika

PROGRAMLAMA MENÜSÜNE GİRMEK İÇİN ENTER +282828

MEREKEZE BAĞLANMAK İÇİN (086)=1-12-7-2ND TUŞLARINI YAK

DOUBLE ZONLARIN KAPANMASI
(090) = 8-11-12 TUŞLARINI SÖNDÜR.

ALARM PANELİ AYARLARI İÇİN

(088)=7 tuşu yak
=9 tuşu yak
=12 tuşu yak

7 TUŞU=KEYPT üzerinden 010 tuşuna 2SN basıldığında sistem otomatik olarak kurulmasına izin vermek için

9 TUŞU =sistemin (6) HANELİ şifrelerini (4)HANELİ konuma getirmek

12 TUŞU =sistem kurulurken sesli uyarı vermesi için

YANGIN DEDEKTÖRÜ TANITMA

(100) yaz sonra yangın DEDEKTÖRLERİ hangi ZON da ise

(ORN 3zon) 3 tuşuna bas sonra ENTER

(ÖRNEK)= 100+(3)+ENTER

AÇIK BOLGE VARKEN KURMAK İÇİN

(12) tuşuna bas sonra şifreyi gir

(ÖRNEK)12+XXX

ANİ BOLGE (ZON) İÇİN

(104)=ani bölge hangi ZONDAYSA KEYPTTEN o bölgeye ait tuşu yak

ÇIKIŞ SÜRESİ İÇİN

(049)=tuşla sonra 010/10sn –020/20sn yaz

GİRİŞ SÜRESİ İÇİN

(050) tuşuna bas sonra 010/10sn –020/20sn yaz

SİREN ÇALMA SÜRESİ İÇİN

(052) tuşla sonra 005/5dk-010/10dk tuşla

MERKEZ BAĞLANMAK İÇİN

(704) tuşla sonra 7 tuşuna bas 2 ND tuşu yanıp sönmeye başlayacak 04 yaz sonra A.H.A.M.

numarasını gir sonra TBL+ENTER tuşuna (446 80 95) bas sonra 2HD tuşu yanıp söner 06

YAZ yine A.H.A.M. numarasını gir TBL+ENTER tuşlarına bas

(ÖRNEK)= 704+446 80 95+TBL +ENTER / 06+ 446 80 95 + TBL+ENTER

ABONE NUMARASI GİRMEK İÇİN

(08) tuşla abone numarasını iki defa yaz sonra iki defa ENTERA bas 2hd tuşu tamamen söner

(ÖRNEK) 08+2222+2222+ENTER+ENTER abone numarası

PANELİN MERKEZ BİLGİ GONDERMESİNİ BAŞLATMAK

(038) TUŞLA SONRA 010 TUŞUNA İKİ KERE BAS

OTOMATİK TEST RAPORU İÇİN

24 saatte 1 kez (046)+001

SİSTEM TESTİNİ GONDERECEĞİ SAAT

(047)+ 023 gece 11'de

SİSTEM TESTİNİ GONDERECEĞİ DAKİKA

(048)+000 TAM(SAAT BASINDA) 23 İÇİN

ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE MERKEZE BİLGİ GONDERME SÜRESİ

(054)+ 020 20dk sonra

PGM ÇIKIŞ PROGRAMI

(039)+2 ND TUŞUNA İKİ KERE BAS

(040)+2 VE 12 TUŞULARIN YAK

(042)+2 HD VE 2 TUŞLARINI YAK SONRA ENTER yanıp sönmeye başlayacak panelin aküsünü çıkar enerji kez 5sn bekle enerjiyi ver

MASTER ŞİFRE DEĞİŞTİRME

(ENTER)+(4747)+(00)+XXXX (YENİ ŞİFRE)+ESKİ MASTER /KULLANICI NUMARASI YENİ enter+enter

KULLANICI ŞİFRESİ VERİLMESİ

ENTER+MASTER ŞİFRE+ (01)+YENİ ŞİFRE+ YENİ ŞİFRE+ENTER

ŞİFRE İPTALİ İÇİN

ENTER+MASTER ŞİFRE +01.02.03.04+2HD +ENTER +ENTER

DAHİLİ SİREN ÇIKIŞI(+BELL-) 'NA KURMA –KAPAMA SİNYALİ VERME

(086) MEM TUŞUNU YAK

ARIZA TABLOSU

- (1) AKÜ Arızası
- (2) ELEKTRİK ARIZASI
- (3) SİREN ARIZASI
- (4) SİREN AKIMI
- (5) ÇIKIŞ AKIMI
- (6) HABERLEŞME HATASI
- (7) SAAT AYARI
- (8) TAMPER BÖLGESİ
- (9) TELEFON HATASI
- (10) YANGIN ZONU HATASI

CİHAZIN SANTRAL ÇIKIŞ

704+9+MEM+TELEFON NO+TBL+ENTER

706+9+MEM+TELEFON NO+TBL+ENTER+ENTER

CİHAZA UZAKTAN KUMANDA BAĞLANMASI

UZAKTAN KUMANDA PANELİ SİSTEME BAĞLANDIKTAN SONRA PROGRAMLAMADA

(086)= 1-12-7-2HD-3 TUŞLARI YAKILIR

NOK tu söndürülür

UZAKTAN KUMANDA PANELİNİN PROGRAMLANMASI

Uzaktan kumanda paneli sisteme bağladıktan sonra x tuşuna bir defa basılır RELAY x LEDİ yanar uzaktan kumanda tuşuna basılınca x-y- out ışıklar yanar soner kumanda tanıtılmış olur kumandaya basıldığında RELAY X LEDİ yanar KEYPAD' İN enerjisi kesilir 5sn sonra RELAY X SONER KEYPAD' İN enerjisi gelir ve kurma süresi başlar uzaktan kumandanının aynı tuşuna basılınca sistem kapatılır

728 ULTRA PANELİN RESETLENMESİ

POWERI kes PGM ve 1 zona JUMPER (KÖPRÜ AT)

POWERI VER 10 SN sonra onay al JUMPERI

SÖK SİSTEM RESETLENMİŞ OLUR

PANEL TAMPER KULLANMA

PROGRAMLAMADA

(088) DE 10 11 tuşları yakılır aşağıdaki bağlantı kullanılır

BY PASS KURMAK

(124)'DE BY –PASS EDİLECEK BÖLGELER SECİLİR

BY PAS + MASTER ŞİFRE+BOLGEYİ SEÇ +ENTER + MASTER ŞİFRE

Engin Ertosun

0537 515 88 05

04.03.2008

www.online-alarm.com